

Guide til opgradering DT 2000/2100/2200

Lägg in filerna DT2X00_XXXX.dst (mjukvara för DT-2000/2100) och RSDEdit_3.exe (program för nerladdning) i en mapp på PC:n. **OBS:** I programmet RSDEdit finns flera menyval som inte används tillsammans med DT-2000/2100.

Val av COM-port

Gå in i meny **SERIAL** och sedan Set Serial Port. Välj önskad COM-port genom att markera Port1, Port2, osv.

Ladda in ny mjukvara:

1. Anslut en "Nollmodem" kabel kopplad till COM-porten (9-polig) på PC:n och Dataporten på baksidan av DT-2000/2100.

3. Starta RSDEdit.exe

4. Under menyn **Serial** välj "**Upgrade receiver**"

5. Dra ut nätsladden ur DT2000

6. Tryck sedan **OK**-knappen

7. Välj filen DT2X00_XXXX.dst

8. Sätt i nätsladden.

Programmeringen tar ca 1 min. En meddelanderuta visar hur programmeringen fortgår. Programmeringen är klar när informationen "**Reset Receiver At Mains**" visas på skärmen.

Dra ut nätsladden till mottagaren och anslut den igen. Vid uppstart visas nu vilken version som är nedladdad i DT-2000/2100.
